

Nivel de aceite: comprobar



Nota

El nivel de aceite no deberá sobrepasar la marca "max". De lo contrario podría dañarse el catalizador.

Procedimiento

1 Temperatura mínima del aceite del motor: 60 °C.

1 El vehículo debe encontrarse en posición horizontal.

1 Después de parar el motor, esperar unos minutos para que el aceite vuelva al cárter.

– Extraer la varilla de medición del nivel de aceite, limpiarla con un trapo limpio e introducirla nuevamente hasta el tope.

– Seguidamente, sacar de nuevo la varilla y leer el nivel de aceite.

Marcas en la varilla del nivel de aceite:

a - No debe añadirse aceite.

b - Puede añadirse aceite.

c - Se debe añadir aceite. Basta con que, después de ello, el nivel de aceite quede en la zona -b-.



Nota

El nivel de aceite no debe rebasar la marca "max" -a- ni quedar por debajo de la marca "min" -c-.

